

## CITROEN C2/C3

Артикул: Сталь 111.01201.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2005-2009  
Объем двигателя: 1,4; 1,6  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Болт М8х20..... | 4 Шт. |
| 2. Шайба 8.....    | 4 Шт. |
| 3. Кронштейн.....  | 2 Шт. |



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейны с внешних сторон проушин балки радиатора болтами М8х20.
2. Ослабить штатные болты крепящие поперечную балку.
3. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты поперечной балки, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х20 к установленным кронштейнам.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.