

CITROEN C5

Артикул: Сталь 111.01204.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: 1,8; 2,0; 2,2; 2,7; 3,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	3 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	5 Шт.
4. Гайка закладная М10х40/20.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/20.....	1 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить пистоны крепления передней части пыльника автомобиля.

2. Вырезать в передней части пыльника паз для крепления среднего болта.

3. Вырезать отверстия в задней части пыльника.

4. В отверстия задней части подрамника автомобиля установить гайки закладные М10х65/32,5.

5. Установить гайки закладные М10х40/20 и М10х65/20 в отверстия передней части подрамника и вкрутить болт М10х20 в среднюю гайку.

6. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить болтами М10х25 к установленным гайкам закладным М10х40/20 и М10х65/20.

7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.