



Инструкция по установке:

1. Ослабить штатный крепеж в поз. (А).
2. Завести открытыми пазами кронштейн 1 и кронштейн 2 на ослабленные штатные болты в поз. (А). Закрепить кронштейны.
3. Ослабить штатный крепеж в поз. (Б).
4. Завести открытыми пазами кронштейн 3 и кронштейн 4 на ослабленные штатные болты в поз. (Б). Закрепить кронштейны.
5. Закрепить экран с помощью болтов М8х16 с шайбами 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Экран	1 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Daihatsu	Thor	2016-2020	1,0	FWD	CVT
Daihatsu	Thor	2020-	1,0	FWD	CVT
Toyota	Roomy	2016-2020	1,0	FWD	CVT
Toyota	Roomy	2020-	1,0	FWD	CVT
Toyota	Tank	2016-2020	1,0	FWD	CVT
Subaru	Justy	2016-2020	1,0	FWD	CVT
Subaru	Justy	2020-	1,0	FWD	CVT