



Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить штатные болты на несколько витков в места крепления (А).
3. Установить защиту: переднюю часть завести на ослабленные штатные болты, заднюю часть закрепить болтами М6х45, шайбами 8 ув, шайбами 6 ув и втулками 25мм из комплекта поставки в отверстия (Б).
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х45	2 шт.	9 Нм
Шайба 8 ув.	2 шт.	
Шайба 6 ув.	2 шт.	
Втулки 25мм	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Chery	Tiggo 4	2019	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 4	2019-2023	1,5	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 4	2020-2023	1,5	FWD	МКПП
Chery	Tiggo 4	2020-2023	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 4	2019-2020	2,0	FWD	МКПП
Chery	Tiggo 4	2019-2023	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 7	2019-2020	1,5	FWD	МКПП
Chery	Tiggo 7	2019-2020	2,0	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 7 Pro	2020-2024	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 7 Pro Max	2022-2024	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 8	2020-2022	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 8	2020-2022	1,5	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 8	2022-	1,5	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 8 Pro	2021-2024	1,6	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 8 Pro	2021-2023	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 4 Pro	2022-	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 4 Pro	2022-	1,5	FWD	МКПП
Chery	Tiggo 8 Pro Max	2022-2024	2,0	4WD	РКПП
EXEED	LX	2022-	1,5	FWD	CVT
EXEED	LX	2022-	1,6	4WD	РКПП
Omoda	C5	2022-	1,5	FWD	CVT
Kaiyi	X3	2023-	1,5	FWD	CVT
Kaiyi	X3 Pro	2023-	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 8 Pro e+	2023-	1,5	FWD	АКПП
Jaecoo	J7	2023-	1,6	FWD	РКПП
Xcite	X-Cross 7	2024-	1,5	FWD	CVT
Xcite	X-Cross 8	2024-	1,6	FWD	CVT