






Инструкция по установке:

- 1. Открутить два штатный болта из пыльника слева (А, Б).
- 2. Заложить в отверстие (В) закладную М8 с усиками, Вкрутить болт М8х20 с шайбой 8.
- 3. Завести защиту между подрамником и пыльником и закрепить её в точках крепления (А, Б) болтами М6х20 и шайбой 6, а так же в точке крепления (В) при помощи болта М8х20 и шайбой 8.*
- 4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

*Для автомобилей Chery Tiggo 8 V - 2.0i / Chery Tiggo 8Pro V - 2.0i:
3. Завести защиту между пыльником и кронштейном пыльника. Закрепить её в кронштейн пыльника (А), при помощи болта М6х20 и шайбы 6, а точку (Б) закрепить к пыльнику, при помощи закладной М6, болтом М6х20 и шайбой 6.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	2 шт.	9 Нм
Болт М8х20	1 шт.	24 Нм
Шайба 8	1 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Закладная М8 с усиками	1 шт.	
Закладная М6	1 шт.	
Защита	1 шт.	



Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Chery	Tiggo 4	2019	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 4	2019-2023	1,5	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 4	2020-2023	1,5	FWD	МКПП
Chery	Tiggo 4	2020-2023	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 4	2019-2020	2,0	FWD	МКПП
Chery	Tiggo 4	2019-2023	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 4 Pro	2022-	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 4 Pro	2022-	1,5	FWD	МКПП
Chery	Tiggo 7	2019-2020	1,5	FWD	МКПП
Chery	Tiggo 7	2019-2020	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 7 Pro	2020-2024	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 7 Pro Max	2022-2024	1,5	FWD	CVT
Chery	Tiggo 8	2020-2022	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 8	2020-2022	1,5	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 8	2022-	1,5	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 8 Pro	2021-2024	1,6	FWD	РКПП
Chery	Tiggo 8 Pro	2021-2023	2,0	FWD	CVT
Chery	Tiggo 8 Pro Max	2022-2024	2,0	4WD	РКПП
EXEED	LX	2022-	1,5	FWD	CVT
EXEED	LX	2022-	1,6	4WD	РКПП
EXEED	LX	2023-	1,5	FWD	CVT
EXEED	LX	2023-	1,6	FWD	РКПП
EXEED	LX	2023-	1,6	4WD	РКПП
Omoda	C5	2022-	1,5	FWD	CVT