






Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить кронштейны на штатные отверстия (А).
3. Установить гайки закладные M10 в штатные отверстия (Б) и вкрутить болты M10x30 на 2-3 оборота.
4. Просверлить в пыльнике 2 отверстия (В).
5. Установить защиту.
6. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x20	2 шт.	47.0 Нм
Болт M10x30	4 шт.	47.0 Нм
Гайка M10	2 шт.	
Шайба M10	8 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Заклушка	2 шт.	
Лючок	2 шт.	
Кронштейны	2 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Hyundai	Solaris	2017-2020	1,6	FWD	МКПП
Hyundai	Solaris	2017-2020	1,6	FWD	АКПП
Hyundai	Solaris	2017-2020	1,4	FWD	МКПП
Hyundai	Solaris	2017-2020	1,4	FWD	АКПП
Hyundai	Solaris	2020-2022	1,6	FWD	МКПП
Hyundai	Solaris	2020-2022	1,6	FWD	АКПП
Hyundai	Solaris	2020-2022	1,4	FWD	МКПП
Hyundai	Solaris	2020-2022	1,4	FWD	АКПП
KIA	RIO	2017-2020	1,6	FWD	МКПП
KIA	RIO	2017-2020	1,6	FWD	АКПП
KIA	RIO	2017-2020	1,4	FWD	МКПП
KIA	RIO	2017-2020	1,4	FWD	АКПП
KIA	RIO	2020-2022	1,6	FWD	МКПП
KIA	RIO	2020-2022	1,6	FWD	АКПП
KIA	RIO	2020-2022	1,4	FWD	МКПП
KIA	RIO	2020-2022	1,4	FWD	АКПП
KIA	RIO (X-Line)	2017-2021	1,4	FWD	МКПП
KIA	RIO (X-Line)	2017-2021	1,4	FWD	АКПП
KIA	RIO (X-Line)	2017-2021	1,6	FWD	МКПП
KIA	RIO (X-Line)	2017-2021	1,6	FWD	АКПП
KIA	RIO (X-Line)	2020-2022	1,6	FWD	МКПП
KIA	RIO (X-Line)	2020-2022	1,6	FWD	АКПП
KIA	RIO (X-Line)	2020-2022	1,4	FWD	МКПП
KIA	RIO (X-Line)	2020-2022	1,4	FWD	АКПП