


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт. Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт. Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки



Руководство по установке


Амортизаторы капота

Lada Priora I (2007-2013);

I рестайлинг (2013-2018)

Артикул: KU-LD-PR00-00




УСТАНОВКА**Рис.1**


1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).

**Рис.2**

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №8 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

**Рис.3**

3. Снять пластик с петли капота. Открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.3.)

**Рис.4**

4. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).


**Рис.5**

5. Подрезать пластик по указанной линии, установить обратно, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

**Рис.6**

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!