




МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2021-	2.0i; 2.0i; 2.0d;	АКПП; МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ



Инструкция по установке:

1. Открутить болты крепления штатного пыльника (А, Б, В).
2. В точку крепления (Б) установить болт М6х40 с шайбой 6 через втулку 14 мм.
2. Установить защиту на заднюю точку крепления (Б), закрепить переднюю часть защиты болтами М6х50, шайбами 6 через втулки 25 мм.
3. Установить в задние точки крепления (В) болты М6х40 с шайбой 6 через втулки 14 мм.
4. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х50	2 шт.	9.8 Нм
Болт М6х40	3 шт.	
Шайба 6	5 шт.	
Защита	1 шт.	
Втулка 25 мм	2 шт.	
Втулка 14 мм	3 шт.	